



NÁVOD K POUŽITÍ

www.elektrodesign.cz

MBE R2 elektrické ohřívače

PRODEJ PRAHA

Boleslavova 15, 140 00 Praha 4
tel.: 241 00 10 10–11, fax: 241 00 10 90

CENTRÁLNÍ SKLAD

Boleslavská 1420, 250 01 Stará Boleslav
tel.: 326 90 90 20, 30, fax: 326 90 90 90

Obsah

1. Všeobecné informace	3
1.1 Úvod	3
1.2 Záruka.....	3
1.3 Občanskoprávní odpovědnost	3
1.4 Bezpečnostní předpisy	4
2. Popis	4
3. Technické údaje.....	5
4. Ostatní parametry	5
5. Vstupy vestavěného regulátoru výkonu	6
6. Transport a montáž	6
7. Ověření funkce	6
8. Údržba	7
9. Elektrická instalace a bezpečnost	7
10. Elektronická deska	7
11. Ovladač nastavení teploty	8
12. Doporučený způsob montáže	8
13. Způsoby instalace	8
14. Schéma zapojení	9
14.1 Vnější zapojení - připojení napájení	9
14.2 Vnější zapojení - regulace	9
15. Technická pomoc	11
16. Odstavení z provozu.....	11
17. Vyřazení z provozu a recyklace	11
18. Reklamační formulář	12

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 ÚVOD

Tento návod je určen pro elektrické ohřívače MBE R2. Jeho cílem je poskytnout co nejvíce informací pro bezpečnou instalaci, uvedení do provozu a používání tohoto zařízení. Vzhledem k tomu, že se naše výrobky neustále vyvíjejí, vyhrazujeme si právo na změnu tohoto návodu bez předchozího upozornění.

1.2 ZÁRUKA

Nezaručujeme vhodnost použití přístrojů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Záruka na přístroje je dle platných právních předpisů. Záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu nebo závady funkce přístroje.

Záruka se nevztahuje za vady vzniklé:

- nevhodným použitím a projektem
- nesprávnou manipulací (nevztahuje se na mechanické poškození)
- při dopravě (náhradu za poškození vzniklé při dopravě je nutno uplatňovat u přepravce)
- chybnou montáží, nesprávným elektrickým zapojením nebo jištěním
- nesprávnou obsluhou
- neobecným zásahem do přístroje
- demontáží přístroje
- použitím v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem
- opotřebením způsobeným běžným používáním
- zásahem třetí osoby
- vlivem živelní pohromy

Při uplatnění záruky je nutno předložit protokol, který obsahuje:

- údaje o reklamující firmě
- datum a číslo prodejního dokladu
- přesnou specifikaci závady
- schéma zapojení a údaje o jištění
- při spuštění zařízení naměřené hodnoty
 - napětí
 - proud
 - teploty vzduchu

Záruční oprava se provádí zásadně na rozhodnutí firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. v servisu firmy nebo v místě instalace. Způsob odstranění závady je výhradně na rozhodnutí servisu firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana.

Záruční podmínky

Zařízení musí být namontováno odbornou montážní vzduchotechnickou firmou. Elektrické zapojení musí být provedeno odbornou elektrotechnickou firmou. Instalace a umístění zařízení musí být bezpodmínečně provedeny v souladu s ČSN 33 2000-4-42 (IEC 364-4-42). Na zařízení musí být provedena výchozí revize elektro dle ČSN 33 1500. **Zařízení musí být zaregulováno na projektované vzduchotechnické parametry.** Při spuštění zařízení je nutno změřit výše uvedené hodnoty a o měření pořídit záznam, potvrzený firmou uvádějící zařízení do provozu. V případě reklamace zařízení je nutno spolu s reklamačním protokolem předložit záznam vpředu uvedených parametrů z uvedení do provozu spolu s výchozí revizí, kterou provozovatel pořizuje v rámci zprovoznění a údržby elektroinstalace.

Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500 a kontroly, údržbu a čištění vzduchotechnického zařízení.

Při převzetí zařízení a jeho vybalení z přepravního obalu je zákazník povinen provést následující kontrolní úkony. Je třeba zkонтrolovat neporušenosť zařízení, dále zda dodané zařízení přesně souhlasí s objednaným zařízením. Je nutno vždy zkонтrolovat, zda štítkové a identifikační údaje na přepravním obalu, zařízení, či motoru odpovídají projektovaným a objednaným parametry. Vzhledem k trvalému technickému vývoji zařízení a změnám technických parametrů, které si výrobce vyhrazuje, a dále k časovému odstupu projektu od realizace vlastního prodeje nelze vyloučit zásadní rozdíly v parametrech zařízení k datu prodeje. O takových změnách je zákazník povinen se informovat u výrobce nebo dodavatele před objednáním zboží. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

1.3 OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

Elektrické ohřívače MBE jsou určeny pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických rozvodech. Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za vady vzniklé:

- nevhodným používáním
- běžným opotřebením součástek
- nedodržením pokynů týkajících se bezpečnosti, použití a uvedení do provozu uvedených v tomto návodu
- použitím neoriginálních součástek výrobce

1.4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dodržením tohoto návodu by nemělo vzniknout žádné riziko týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí v souladu se směrnicemi ES (s označením CE). Totéž platí pro ostatní výrobky použité v zařízení nebo při instalaci. Následující upozornění považujte za důležité:

- Dodržujte bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zařízení či k poškození zdraví osob.
- Technické informace uvedené v tomto návodu nesmějí být měněny.
- Je zakázáno zasahovat do motoru zařízení.
- Motory zařízení musejí být připojeny do jednofázové elektrické sítě střídavého napětí 230 V / 50 Hz.
- Aby zařízení vyuvovalo směrnicí ES, musí být zařízení připojeno k elektrické síti v souladu s platnými předpisy.
- Zařízení musí být nainstalováno takovým způsobem, aby za běžných provozních podmínek nemohlo dojít ke kontaktu s jakoukoliv pohyblivou částí a/nebo částí pod napětím.
- Zařízení vyhovuje platným předpisům pro provoz elektrických zařízení.
- Před jakýmkoli zásahem do zařízení je nutné jej vždy odpojit od napájení.
- Při manipulaci či údržbě zařízení je nutné používat vhodné nástroje.
- Zařízení musí být používáno pouze pro účely, pro které je určeno.
- Tento spotřebič nesmí používat děti mladší než 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zodpovědné osoby nebo pokud nebyly dostatečně poučeny o bezpečnému používání zařízení a u nichž nemůže dojít k pochopení rizik s tím spojených. Uživatel musí zajistit, aby si se zařízením nehrály děti. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru.

2. POPIS

Elektrické ohřívače MBE R2 jsou vzduchotechnická zařízení používaná pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických rozvodech. Plášť a skříň ohřívačů jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu. Instalace a umístění elektrických ohřívačů musí být bezpodmínečně provedeny v souladu s ČSN 33 2000-4-42 (IEC 364-4-42), kde se stanovují podmínky z hlediska ochrany před účinky tepla, před požárem, ochrany před popálením a ochrany proti přehřátí (a to včetně příslušných ochranných a bezpečnostních obvodů). Součástí ohřívačů jsou topné tyče vyrobené z nerezové oceli, svorkovnice a dva na sobě nezávislé omezovače teploty, které zajišťují ve dvou stupních teplotní ochranu v souladu s ČSN 33 2000-4-42 (IEC 364-4-42). Omezovače teploty (termostaty) ve spojení s řídící jednotkou trvale zabraňují překročení limitní teploty ve vzduchovodu a v elektroinstalační skříni ohřívače. Obě ochrany se zapojují do série. Doporučené je zapojení v sérii s cívkou stykače, který odpojí napájení ohřívače. První stupeň teplotní ochrany zajišťuje vratný termostat nastavený ve výrobě na 60 °C. Termostat snímá a omezuje teplotu na plášti ohřívače ve směru proudění za topnými tyčemi. Při překročení nastavené teploty vypne kontakt termostatu ovládací obvod napájecího stykače a tím vypne ohřívač. Po vychladnutí termostat znova automaticky sepne. Druhý stupeň teplotní ochrany zajišťuje druhý nevratný termostat (tepelná pojistka) s nastavenou vypínací teplotou 120 °C. Tepelná pojistka snímá a omezuje teplotu na plášti ohřívače ve směru proudění za topnými tyčemi. Při překročení nastavené teploty vypne ovládací obvod napájecího stykače a tím vypne ohřívač. Termostat je možné sepnout ručně až po vychladnutí ohřívače (proto je nutno, aby byl přístupný). Topné tyče jsou pro dosažení topných výkonů uvedených v následující tabulce uvnitř ohřívače propojeny. Dopravovaný vzduch nesmí obsahovat částice, které by mohly způsobit abrazi nebo korozi jednotlivých částí ohřívače. Vestavěný triakový regulátor výkonu umožňuje bezkontaktně ředit výkon ohřívače v rozsahu 0-100 %. Výkon ohřívače může být regulován na žádanou teplotu vestavěným regulátorem teploty nebo řízen napětím 0-10 V z vnějšího regulátoru (např. z centrálního systému měření a regulace).

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	MBE-100/0,4 R2	MBE-125/0,4 R2	MBE-160/0,7 R2	MBE-200/2 R2	MBE-250/2 R2	MBE-315/3 R2	MBE-355/6 R2	MBE-400/6 R2	MBE-450/15 R2
napětí [V]	230	230	230	2x400	2x400	2x400	2x400	2x400	3x400
výkon [kW]	0,4	0,4	0,7	2	2	3	6	6	15
jištění* [A]	2	2	4	6	6	10	16	16	25
proud [A]	1,7	1,7	3,0	5,0	5,0	7,5	15,0	15,0	21,6
Typ	MBE-100/0,8 R2	MBE-125/0,8 R2	MBE-160/1,4 R2	MBE-200/3 R2	MBE-250/3 R2	MBE-315/6 R2	MBE-355/9 R2	MBE-400/9 R2	MBE-500/6 R2
napětí [V]	230	230	230	2x400	2x400	2x400	3x400	3x400	2x400
výkon [kW]	0,8	0,8	1,4	3	3	6	9	9	6
jištění* [A]	4	4	10	10	16	16	16	16	16
proud [A]	3,5	3,5	6,1	7,5	13,0	15,0	13,0	13,0	15,0
Typ	-	MBE-125/1,2 R2	MBE-160/2,1 R2	MBE-200/4 R2	MBE-250/4 R2	MBE-315/9 R2	MBE-355/12 R2	MBE-400/12 R2	MBE-500/9 R2
napětí [V]		230	230	2x400	2x400	3x400	3x400	3x400	3x400
výkon [kW]		1,2	2,1	4	4	9	12	12	9
jištění* [A]		6	10	13	13	16	25	25	16
proud [A]		5,2	9,1	10,0	10,0	13,0	17,4	17,4	13,0
Typ	-	-	MBE-200/2,1 R2	MBE-200/5 R2	MBE-250/5 R2	MBE-315/12 R2	MBE-355/15 R2	MBE-400/15 R2	MBE-500/12 R2
napětí [V]			230	2x400	2x400	3x400	3x400	3x400	3x400
výkon [kW]			2,1	5	5	12	12	15	12
jištění* [A]			10	13	16	25	25	32	25
proud [A]			9,1	12,5	12,5	17,4	21,6	21,6	17,4
Typ	-	-	-	MBE-200/6 R2	MBE-250/6 R2	MBE-315/15 R2	MBE-355/18 R2	MBE-400/18 R2	MBE-500/15 R2
napětí [V]				2x400	2x400	3x400	3x400	3x400	3x400
výkon [kW]				6	6	15	15	18	15
jištění* [A]				16	16	25	32	32	25
proud [A]				15,0	15,0	21,6	26,0	26,0	21,6
Typ	-	-	-	MBE-200/9 R2	MBE-250/9 R2	-	-	-	MBE-500/18 R2
napětí [V]				3x400	3x400				3x400
výkon [kW]				9	9				18
jištění* [A]				16	16				32
proud [A]				13,0	13,0				26,0

* vypínací charakteristika „B“, smluvený nevypínací proud 1,13 l/m, smluvený vypínací proud 1,45 l/m, vypíná 0,1 s, jištění je pouze orientační a je určeno pouze pro jeden ohřívač

Speciální varianty ohřívačů s napětím 230 V: **MBE-200/3 R2** a **MBE-315/3 R2** (výkon 3 kW, proud 13 A, jištění 16 A), **MBE-250/5 R2** (výkon 5 kW, proud 25 A, jištění 21,7 A).

4. OSTATNÍ PARAMETRY

Perioda elektronického spínání ohřívače	cca 20 s
Provozní teplota na chladičích (při teplotě okolí 40 °C)	do 85 °C
Maximální teplota na chladičích s elektronickým omezením při nedostatečném chlazení	do 100 °C
Tepelná ztráta na chladičích – ohřívače 1x 230 V	max. 0,6 % výkonu ohřívače
Tepelná ztráta na chladičích – ohřívače 1x 400 V, 3x 400 V	max. 0,4 % výkonu ohřívače
Teplota okolí ohřívače	-25 – 40 °C
Teplota dopravovaného vzduchu	-25 – 40 °C
Krytí ohřívače	IP43

5. VSTUPY VESTAVĚNÉHO REGULÁTORU VÝKONU


Svorky	Vstupy jsou odděleny od sítového napětí	
1 – 2	Hlavní teplotní čidlo – linearizovaný NTC 10 – 15 kΩ	např. TGBK 330, TGBR 430, TGBR 530
2 – 3 – 4 2 – 3	Externí nastavení teploty, rozsah nastavení 0 – 30 °C	(1) potenciometr min. 5kΩ (lze využít TGBR 430) (2) napětí 0 – 10 V
5 – 6	Útlum	sepnutím vyvolá pokles žádané teploty o 4 °C
7 – 8	Omezovací teplotní čidlo – linearizovaný NTC 10 – 15 kΩ	např. TGBK 330
9 – 10	Řídicí napětí Řídicí napětí – vstupní odporník Rozsah řídicího napětí pro 0-100 % výkonu ohřívače	0 až 10 V DC 47 kΩ cca 2 až 9 V
11 – 12	Externí blokování	spínací kontakt, který povoluje sepnutí ohřívače
	Délka připojených kabelů	max. 30 m

6. TRANSPORT A MONTÁŽ

Doporučujeme skladovat a doprovádat ohřívače v přepravním obalu (nejlépe až na místo montáže) a tím zabránit jejich poškození. Po vyjmutí přístroje z přepravního kartonu přezkoušejte jeho neporušenost a funkčnost. Při instalaci ohřívače musí být splněny podmínky ČSN 06 1008. Při návrhu umístění ohřívače ve vzduchotechnickém zařízení doporučujeme dodržovat následující zásady:

- Před ohřívač je nutné namontovat filtr vzduchu. Pokud není použit filtr, hrozí nebezpečí znečistění topných tyčí a následně jejich zničení v důsledku nedostatečného ochlazování.
- Postupné zanášení filtru snižuje průtok vzduchu. Je proto vhodné sledovat stav filtru pomocí snímače diferenčního tlaku a tak včas signalizovat potřebnou výměnu filtrační vložky. Tuto funkci je možno zajistit prostřednictvím diferenčního snímače tlaku DTS PSA.
- Filtr nesmí být umístěn bezprostředně před ohřívačem.
- Před a za ohřívač doporučujeme vložit potrubí o délce minimálně 1 m.
- lášť ohřívače musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od hořlavých a zápalných materiálů (min. 5 cm).
- Umístění ohřívače musí umožňovat dobré chlazení vnějšího pláště.
- Ohřívač musí být umístěn tak, aby byl zachován snadný kontrolní, revizní a servisní přístup a zejména přístup k tlačítku tepelné pojistky (RESET).
- Ohřívač nesmí být umístěn svorkovnicí dolů.
- Ohřívač je nutno montovat vždy za ventilátor ve směru proudění vzduchu.
- Předepsaný směr proudění vzduchu ohřívačem je vyznačen šípkou na svorkovnicové skříni.
- Provoz ohřívače musí být blokován, pokud z jakéhokoliv důvodu neběží přívodní ventilátor a ohřívačem neproudí vzduch.
- Při vypínání zařízení se musí nejdříve vypnout elektrický ohřívač a s časovým odstupem dostatečným na vychlazení ohřívače lze uzavřít klapky a zastavit ventilátor.
- V elektrickém ohřívači by neměla klesnout rychlosť proudění vzduchu pod 1,5 m/s. Je-li vzduchový výkon ventilátoru regulován změnou otáček, je nutné zajistit blokování otáček tak, aby rychlosť vzduchu neklesla pod limitní hodnotu.

Elektrické ohřívače jsou určeny pro prostředí, kde teplota okolí i ohřívaného (přiváděného) vzduchu leží v rozsahu -25 °C až +40 °C. Ohřívače jsou vhodné pro použití ve vnitřním prostředí a jsou určeny pro ohřev vzduchu bez pevných, vláknitých, lepivých, agresivních, hořlavých, případně výbušných příměsí. Vzduch nesmí obsahovat chemické látky, které způsobují korozi hliníku, mědi a zinku, případně narušují plasty. Ohřívače mohou pracovat v libovolné poloze. Doporučujeme montáž ve vodorovné poloze.



7. OVĚŘENÍ FUNKCE

Doporučenými pomůckami pro zprovoznění ohřívače jsou stejnosměrný voltmetr a střídavý klešťový ampérmetr. Spusťte vzduchotechnickou jednotku a připojte napájecí napětí k ohřívači.

Pomůckou ke kontrole ohřívače je to, že sepnutí ohřívače je signalizováno svitem LED kontrolky na plošném spoji.

Test nezávislý na konfiguraci: Při rozpojení svorek 11–12 nesmí ohřívač odebírat žádný proud. Jsou-li svorky 11–12 spojeny a navíc se propojí svorky 4–9, musí ohřívač ve všech napájecích fázích odebírat stálý proud odpovídající výkonu ohřívače a jeho zapojení.

Konfigurace s teplotním čidlem: musí být připojeno alespoň hlavní teplotní čidlo. Při zvyšování nastavené teploty se výkon ohřívače zvyšuje, při snižování nastavené teploty se snižuje; závisí však na okamžité teplotě vzduchu a umístění teplotního čidla.

Konfigurace s řízením s nadřazeného systému: při řídicím napětí 0 V nesmí ohřívač odebírat žádný proud. Je-li řídicí napětí 10 V, musí ohřívač ve všech napájecích fázích odebírat stálý proud odpovídající výkonu ohřívače. V rozsahu řídicího napětí přibližně 2–9 V je ohřívač sepnut vždy pouze na část regulační periody, která je přibližně 20 s. Na desce plošných spojů je kontrolka, která signalizuje sepnutý stav ohřívače.

Pokud je ohřívač zprovozníván s regulátorem UniREG, dosáhne se řídicího napětí 0 V nastavením požadované teploty (SETPOINT) na 0 °C, napětí 10 V nastavením na 30 °C. Řídicí napětí na výstupu UniREG se mění postupně! Reakce regulátoru rovněž závisí na aktuálních teplotách na teplotních čidlech.

8. ÚDRŽBA


POZOR!

Při jakékoli manipulaci s ohřívačem je nutné spolehlivě odpojit jeho napájení (listicem event. hlavním vypínačem v napájecím rozvaděči) a zajistit proti neočekávanému zapnutí!

Při údržbě se provede kontrola dotažení svorek, vyčištění prostoru svorkovnice ohřívače a chladičů od prachu a nečistot, sleduje se, zda některé komponenty nenesou známky nadměrného oteplování, zatékání vody, mechanického či jiného poškození, ověří se funkce regulátoru výkonu tak, jak je uvedeno výše. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zabezpečovacím obvodům, zvláště tepelné ochraně ohřívače včetně správné reakce řídícího systému nebo napájecího rozvaděče. Nalezené závady je potřeba neprodleně odstranit. Tyto kontroly se provádějí alespoň 1x ročně (nebo podle místních podmínek častěji) pověřenou odbornou servisní firmou.


9. ELEKTRICKÁ INSTALACE A BEZPEČNOST

Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno ohřívač odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN 34 1000, ČSN 34 3100, ČSN 36 1011 (čl. 33), ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2190, ČSN 33 2000-5-51. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN 34 3205 a vyhlášky ČÚPB a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50-51/1978 Sb.

Zásah do elektroinstalace může provést pouze odborná firma s povinností vystavit na zařízení výchozí revizní zprávu. Ohřívač smí být připojen pouze na obvod se samostatným jištěním. Musí být zapojeny obě tepelné ochrany. Ohřívače mají krytí IP 43. Před uvedením ventilátoru do provozu musí být provedena na zařízení výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500. Po dobu provozování je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500.

Odstranění, přemostění nebo odpojení bezpečnostních zařízení, bezpečnostních funkcí a ochranných zařízení je zakázáno!

10. ELEKTRONICKÁ DESKA




Minimální omezení teploty u zapojení 3 a 4 (viz dále).
Pokud by teplota za ohřívačem klesala pod nastavenou hodnotu, bude postupně zvyšován výkon ohřívače.

LED signalizuje sepnutí ohřívače.
LED svítí = ohřívač topí.

Maximální omezení teploty u zapojení 3 a 4 (viz dále).
Pokud teplota za ohřívačem překračuje nastavenou hodnotu, bude postupně snižován výkon ohřívače.


Interní/externí nastavování teploty.
U zapojení 1 a 3 (interní nastavení teploty) propojku zkratujte.
U zapojení 2 a 4 (externí nastavení teploty) propojku rozpojte.

11. OVLADAČ NASTAVENÍ TEPLITOY




Ovladačem teploty na ohřívači lze nastavit žádanou teplotu při provozu s teplotním čidlem (zapojení 1 a 3 bez doplněného zapojení 6 – viz dále). Předpokladem je nezapojená svorka 3 a zkratovaná propojka Interní/externí nastavení teploty.


12. DOPORUČENÝ ZPŮSOB MONTÁŽE



13. ZPŮSOBY INSTALACE



* tato poloha není optimální z hlediska proudění vzduchu chladičem triakového regulátoru, doporučujeme použít pouze v krajních případech




14. SCHÉMA ZAPOJENÍ


14.1 VNĚJŠÍ ZAPOJENÍ – PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

NAPÁJENÍ OHŘÍVAČE



VARIANTY PODLE NAPÁjecíHO NAPĚtí



14.2 VNĚJŠÍ ZAPOJENÍ - REGULACE




ZAPOJENÍ 4
KONSTANTNÍ TEPLOTA VE VĚTRANÉM PROSTORU
S OMEZENÍM TEPLOTY PRIVÁDENÉHO VZDUCHU
EXTERNÍ NASTAVENÍ TEPLOTY




TYPY KABELŮ:
K1: J-Y(S)Y 1x2x0,8; LYCY 2x0,75
K2: J-Y(S)Y 2x2x0,8; LYCY 4x0,75


ZAPOJENÍ 5
EXTERNÍ ŘÍZENÍ VÝKONU
(NAPŘ. CENTRÁLNÍM SYSTÉMEM REGULACE)




U_{reg} ... NAPĚTI NA SVORKÁCH 9–10
 P_{out} ... VÝKON OHŘÍVAČE V PROCENTECH
JMENOVITÉHO VÝKONU



ZAPOJENÍ 6
EXTERNÍ NASTAVENÍ TEPLOTY
(NAPŘ. CENTRÁLNÍM SYSTÉMEM REGULACE)
TAKTO LZE DOPLNIT ZAPOJENÍ 1 A 3



U_{tn} ... NAPĚTI NA SVORKÁCH 3–2
 t_n ... NASTAVENÁ TEPLOTA



15. TECHNICKÁ POMOC

Široká síť technické pomoci S&P zaručuje dostatečnou technickou pomoc. Pokud je zjištěna na zařízení jakákoliv porucha, kontaktujte kteroukoliv pobočku technické pomoci. Jakákoliv manipulace se zařízením osobami nepatřícími k vyškolenému servisnímu personálu S&P způsobí, že nebude moci být uplatněna záruka.

V případě jakýkoliv dotazů týkajících se produktů, se obraťte na jakoukoliv pobočku společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. Chcete-li najít svého nejbližšího prodejce, navštivte webové stránky www.elektrodesign.cz.

16. ODSTAVENÍ Z PROVOZU

Pokud neplánujete zařízení používat po delší dobu, je doporučeno vrátit jej zpět do původního obalu a skladovat jej na suchém, bezprašném místě. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku vzniklé nedodržením těchto instrukcí.

Společnosti S&P si vyhrazuje právo na modifikaci výrobků bez předchozího upozornění.

17. VYŘAŽENÍ Z PROVOZU A RECYKLACE



Právní předpisy EU a naše odpovědnost vůči budoucím generacím nás zavazují k recyklaci používaných materiálů; nezapomeňte se zbavit všech nežádoucích obalových materiálů na příslušných recyklačních místech a zavte se zastaralého zařízení na nejbližší místě nakládání s odpady.

V případě jakýkoliv dotazů, se obraťte na jakoukoliv pobočku společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. Chcete-li najít svého nejbližšího prodejce, navštivte webové stránky www.elektrodesign.cz.

18. REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Reklamace může být přijata do evidence k posouzení (následně uznána/neuznána) pouze a výlučně až po předložení úplně vyplňeného reklamačního formuláře, dokladu o zakoupení zboží a dodacího listu. Oprávněný pracovník společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. nebo jiná osoba určená společností ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. provede posouzení reklamace a rozhodne o uznání, nebo zamítnutí reklamace. Oprávněný pracovník společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. následně stanoví způsob vyřízení reklamace (oprava v dílně/oprava na místě instalace/výměnou výrobku apod.). Rozhodnutí o způsobu opravy je výlučně na oprávněném pracovníkovi společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

A) Povinné údaje k reklamaci:

(bez vyplnění všech požadovaných údajů nelze formulář přijmout k vyřízení)

Osoba (název společnosti) uplatňující reklamaci:	
Kupující (společnost či osoba uvedená na faktuře):	
Kontaktní osoba (statutární orgán, zmocněná osoba):	
Telefon:	E-mail:
Předmět reklamace (uveďte zařízení, typ a výrobní číslo):	
Číslo faktury / daňového dokladu (napište číslo):	Číslo dodacího listu:
Odborný, technický a vyčerpávající popis vzniku závady a její projevy:	

Přílohou k reklamačnímu formuláři pro posouzení vyloučení vlastního zavinění nesprávným použitím doložte povinné přílohy k přijetí reklamace dokládající nákup zboží a správné elektrické zapojení dle návodu:

Faktura / doklad o zaplacení:	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Dodací list:	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Fotodokumentace zapojeného přístroje a elektrického zapojení dodána přílohou:	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Důležité upozornění: Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zboží bylo/bude předáno k reklamaci (zaškrtněte způsob): externí doprava osobně na pobočce

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zněním výše uvedených podmínek, a že jsem se seznámil s „Reklamačním ráděm“, „Všeobecnými obchodními podmínkami“ a s aktuálním „Sazebníkem servisních prací“ společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

V (místo):	Dne (datum):
------------	--------------

Jméno a příjmení:	Podpis:
-------------------	---------

verze:12.1.2019

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Boleslavská 1420, 250 01 Brandýs n./L. St. Boleslav, IČ: 24828122, DIČ: CZ24828122
 Placené technické konzultace: A. Tintěra: 602 611 581, M. Uřidil: 602 679 469, M. Kalát: 733 450 315
 Objednání servisního zásahu / reklamace / servisní dispečink, telefon: 739 234 677, servis@elektrodesign.cz

B) Doplňkové informace: Vyplňujte pouze v případě zájmu o objednání servisního zásahu na místě instalace

Zákazník vyplní, pouze pokud má zájem o servisní zásah na místě. O provedení nebo odmítnutí servisního zásahu na místě rozhoduje pověřený pracovník společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Povinné údaje k servisnímu zásahu na místě:

(bez vyplnění všech požadovaných údajů nelze formulář přijmout k vyřízení)

Název projektu / akce (stavební, developerská či jiná):

Pověřená kontaktní osoba v místě instalace (jméno a mobilní telefon):

Místo kontroly (přesná adresa):

Parkování v místě?: **ANO** **NE** Kde nejlépe zaparkovat?:

(Objednatel je povinen zajistit možnost parkování v místě instalace, zejména v centrech měst apod.)

Upřesnění umístění (objekt, výška instalace, potřeba lešení, plošiny atd...):

Zprovoznění provedl ELEKTRODESIGN?: **ANO** **NE**

Navrhovaný nezávazný termín servisního zásahu:

Přílohou k reklamačnímu formuláři pro vyloučení vlastního zavinění nesprávným použitím a posouzení podmínek výjezdu doložte povinné dokumenty ohledně správného elektrického zapojení dle návodu:

Schéma zapojení:	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Výchozí revizní zpráva:	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Technická zpráva pro VZT zařízení	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Kompletní protokol o zaregulování:	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Pokud nebude kontaktní osoba dosažitelná na uvedeném telefonním čísle před výjezdem servisního technika, výjezd se neuskuteční. **V případě, že výjezd a servisní zásah nejsou podle rozhodnutí pověřeného pracovníka servisu předmětem záruční opravy nebo za zjištěné vady společnost ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. neodpovídá, či se na ně nevtahuje záruka za jakost, zákazník se zavazuje uhradit servisní zásah** dle platného Sazebníku servisních prací společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. na základě vystavené faktury a dle na místě potvrzeného rozpisu provedených prací.

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zněním výše uvedených podmínek, a že jsem se seznámil s Reklamačním řádem, Všeobecnými obchodními podmínkami a s aktuálním Sazebníkem servisních prací společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

V (místo):	Dne (datum):
------------	--------------

Jméno a příjmení:	Podpis:
-------------------	---------

verze:12.1.2019

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Boleslavská 1420, 250 01 Brandýs n./L. St. Boleslav, IČ: 24828122, DIČ: CZ24828122

Placené technické konzultace: A. Tintěra: 602 611 581, M. Uřidil: 602 679 469, M. Kalát: 733 450 315

Objednání servisního zásahu / reklamace / servisní dispečink, telefon: 739 234 677, servis@elektrodesign.cz